

Optimiser

Tout connaître sur les fermetures à glissière



mode

pratique

créativité

bonheur

sport

Opti
for quality

Optimisez votre quotidien

Depuis plus de 100 ans

Les fermetures à glissière **Opti** sont source de satisfaction, de qualité et d'inspiration depuis plus de 100 ans. Tout au long de ce parcours, notre but aura été de répondre aux attentes de nos clients, et de s'investir dans la recherche, recherchant l'innovation dans les technologies et la mode à chaque lancement de produit.

Les fermetures à glissière depuis 100 ans



La plupart des moyens de fermeture utilisés aujourd'hui, tels que les lacets, les boutons ou les épingles de sûreté, existent sous différentes formes depuis des siècles, mais la fermeture à glissière est le fruit de l'imagination de l'inventeur américain **Whitcomb Judson** de Chicago en 1884.

Nous ne faisons pas partie de cette histoire originelle mais nous sommes fiers d'y avoir été associés avec des fabricants de vêtements de renom durant, la plus grande partie de ce siècle, développant des fermetures à glissière de plus en plus robustes et de plus en plus fines. Le modèle EC21 à droite, est 562 fois plus robuste que son ancêtre d'acier à gauche.

Tirez le meilleur parti d' **Opti**

Dans une société de plus en plus exigeante, les compétences en fermeture à glissière d' **Opti** ont évolué avec vous, afin d'optimiser votre quotidien. Expérience et modernité se sont associées pour créer des fermetures de meilleure qualité et plus légères qui vous simplifieront la vie!

Aujourd'hui, une large gamme de fermetures à glissière **Opti** vous garantit des vêtements, accessoires, et décorations d'intérieur, plus pratiques, plus fiables, plus robustes et plus tendance.

Ce guide vous indiquera comment tirer le meilleur parti de notre gamme de fermeture, vous renseignera sur ses qualités et sur la meilleure façon de choisir le produit adapté à vos besoins. Il vous aidera à obtenir le résultat **Optimum** quelque soit votre choix : une « remise » à la mode, une personnalisation ou un simple remplacement de votre fermeture à glissière.

Choisir une fermeture non adaptée ou une fermeture de mauvaise qualité, vous coûte en fin de compte plus cher car il faudra la remplacer plus souvent et cela peut occasionner des situations embarrassantes...


● ● ● Les éléments de base de la fermeture à glissière.

Selon le type de vêtement ou d'utilisation, vous choisissez une fermeture séparable ou non séparable. Dans chaque cas, la fermeture est constituée d'éléments qui contribuent à sa qualité intrinsèque et à son bon fonctionnement.

Votre fermeture s'ouvre toute seule? Un curseur autobloquant vous aidera à résoudre ce problème.


Vous avez fermé votre veste trop rapidement et le curseur est sorti? Cela peut arriver avec des produits dont les arrêts supérieurs ne sont pas sécurisés et peuvent se détacher.

La prochaine fois que vous achèterez une fermeture, consultez la liste des composants et jugez de leur fiabilité...



● ● ● Optimisez votre choix

Dans la grande variété des fermetures disponibles, vous trouverez certainement celle qui optimisera votre besoin en termes de robustesse, d'utilisation et d'aspect.



La robustesse d'une fermeture à glissière dépend de la largeur de sa chaîne (en mm). Plus la chaîne est large et plus la fermeture est solide. Les largeurs de chaîne les plus usuelles sont 4 mm et 6 mm.

La robustesse de la fermeture que vous choisissez dépend aussi de l'épaisseur du tissu du vêtement. Des tissus fins requièrent généralement des fermetures fines tandis que des tissus épais nécessiteront des fermetures plus larges.

Les fermetures à glissière se répartissent principalement en trois familles différentes:

Les fermetures à glissière «métalliques» - chaque dent de la chaîne métallique est fixée par pression sur le ruban. La chaîne métallique est généralement en laiton. Les fermetures Opti à glissière métallique peuvent facilement être identifiées par la couleur grise sur l'emballage.



Les fermetures à glissière «en spirale» ou «universelles polyester» - une spirale est cousue ou intégrée au tissage du ruban (technologie S). La chaîne est généralement en polyester. Le code couleur que vous trouverez sur les emballages de fermetures à glissière polyester sera le jaune.




Les fermetures à glissière «plastique» ou «sport» - la matière plastique est injectée et moulée sur le ruban. La chaîne est le plus souvent faite à base de POM (polyoxyméthylène). Cette famille des fermetures à glissière peut être identifiée par les arcs de cercle bleus sur les emballages.



Le choix du type de fermeture à glissière doit être adapté à l'aspect général de votre vêtement.

Pour de grosses sollicitations et des utilisations en extérieur, choisissez des fermetures à maille plastique (sport). Pour des tissus fins ou un style classique, une fermeture spirale polyester sera plus adaptée. Pour un rendu plus décontracté, décoratif ou tendance, préférez alors une fermeture métallique. En combinant le type de chaîne avec les différents styles de tirette (plus petit et discret ou plus gros et fantaisie), vous pouvez accentuer l'image que vous voulez donner.



Avant d'arrêter votre choix, vous pouvez aussi jeter un œil sur les différents types de curseurs selon l'usage qui en sera fait. Vous pouvez choisir un curseur bloquant ou non. Dans le cas de curseurs autobloquants, faites un test en positionnant le curseur en haut de la fermeture et en écartant le ruban de chaque côté vers le bas. Dans certains cas la fermeture se bloquera uniquement si vous la verrouillez par le cran situé sur la tirette.


Conseil: mesurer correctement la longueur d'une fermeture à glissière, celle-ci doit être entièrement fermée. La longueur se mesure du haut du curseur au bas de l'arrêt inférieur (ou du boîtier dans le cas d'une fermeture séparable).




● ● ● Optimisation finale – comment juger de la qualité d'une fermeture à glissière?

Pour vos assurer de choisir une fermeture à glissière de bonne qualité, voici quelques tests que nous vous recommandons de faire:


La solidité latérale



La solidité latérale au niveau de l'arrêt inférieur




La solidité latérale en bas de l'ouverture




Mettez le curseur en butée contre l'arrêt supérieur




Vérifiez la solidité à l'arrachement du bas de la fermeture



Vérifiez la solidité de chaque dent



Vérifiez la solidité de la tirette



● ● ● La gamme de produit



1



2

1. Fermeture polyester universelle, avec une chaîne de 4mm de large et une tirette fulda de couleur. Cette fermeture non séparable est principalement utilisée pour les pantalons. Elle est disponible dans une large palette de couleur et dans des longueurs de 10 à 22 cm.

2. Fermeture polyester universelle, avec une chaîne de 4mm de large et une tirette drop de couleur. Cette fermeture non séparable est principalement utilisée pour les robes, les jupes, les chemisiers et pour les articles de décoration intérieure. Elle est disponible dans une large palette de couleur et dans des longueurs de 15 à 60 cm.

3. Fermeture polyester universelle, avec une chaîne de 4mm de large et une tirette drop de couleur. Cette fermeture séparable est principalement utilisée pour les tricots légers pour femmes. Elle est disponible dans des longueurs de 25 à 60 cm.

4. Fermeture polyester universelle, avec une chaîne de 4mm de large et une tirette bedlinen finition argent sans nickel. Cette fermeture non séparable est utilisée pour la literie. Elle est disponible dans 2 coloris et 3 longueurs 76, 135 et 155cm.



3



4



5



6

5. Fermeture polyester universelle, avec une chaîne invisible de 4mm de large et une tirette drop de couleur. Cette fermeture non séparable est principalement utilisée pour les vêtements légers pour femmes. Elle est disponible dans une sélection intermédiaire de coloris et dans des longueurs comprises de 20 à 60 cm.

6. Fermeture polyester universelle, avec une chaîne de 6mm de large et une tirette fulda de couleur. Cette fermeture séparable est principalement utilisée pour les tricots légers et les vestes de sport d'intérieur. Elle est disponible dans une sélection intermédiaire de coloris et dans des longueurs de 30 à 80 cm.

● ● ● La gamme de produit



7



8

7. Fermeture plastique, avec une chaîne de 4 mm de large et une tirette Ring en forme d'anneau de couleur. Cette fermeture séparable est principalement utilisée pour les vestes d'enfant. Elle est disponible dans des longueurs de 18 à 40 cm.

8. Fermeture plastique, avec une chaîne de 6mm de large et une tirette werra de couleur. Cette fermeture séparable est surtout utilisée sur les vêtements de pluie, les tricots épais et les vestes de sport d'extérieur. Elle est disponible dans une large palette de couleur et dans des longueurs de 25 à 80 cm.

9. Fermeture plastique, avec une chaîne de 6mm de large et 2 tirettes werra de couleur. Cette fermeture séparable à double curseur est surtout utilisée sur les vestes de sport d'extérieur. Elle est disponible dans des longueurs de 30 à 90 cm.



9

10. Fermeture métal universelle, avec une chaîne de 4mm de large et une tirette werra finition argent sans nickel. Cette fermeture non séparable est principalement utilisée pour les pantalons décontractés et les jupes. Elle est disponible dans une sélection intermédiaire de coloris et dans des longueurs de 6 à 22 cm.



10



11



12

11. Fermeture métal universelle, avec une chaîne de 4mm de large et une tirette werra finition or vieilli. Cette fermeture non séparable est principalement utilisée pour les pantalons décontractés et les jupes. Elle est disponible dans une sélection intermédiaire de coloris et dans des longueurs de 6 à 20 cm.

12. Fermeture métal universelle, avec une chaîne de 4mm de large et une tirette werra finition argent sans nickel. Cette fermeture séparable est surtout utilisée pour les vestes décontractées pour femme et enfant et les tricots élégants pour homme. Elle est disponible dans des longueurs de 30 à 70 cm.

● ● ● **La gamme de produit**



13

13. Fermeture métal universelle, avec une chaîne de 4mm de large et une tirette werra finition or vieilli. Cette fermeture séparable est surtout utilisée pour les vestes décontractées pour femme et enfant et les tricots élégants pour homme. Elle est disponible dans des longueurs de 30 à 70 cm.



14

14. Fermeture métal universelle avec rubans en jean, avec une chaîne de 4mm de large et une tirette flatlock finition or. Cette fermeture non séparable à curseur aplati et bloquant est surtout utilisée pour pantalons et jupes en jean. Elle est disponible dans une couleur et dans des longueurs de 8 à 18 cm.

15. Fermeture métal universelle, avec une chaîne de 6mm de large et une tirette werra finition argent sans nickel. Cette fermeture non séparable est surtout utilisée pour les poches, les manches et les jambes, là où la fermeture apporte une touche décorative au vêtement. Elle est disponible dans des longueurs de 12 à 20 cm.



15

16. Fermeture métal universelle, avec une chaîne de 6mm de large et une tirette werra finition or. Cette fermeture non séparable est surtout utilisée pour les poches, les manches et les jambes, là où la fermeture apporte une touche décorative au vêtement. Elle est disponible dans des longueurs comprises de 12 à 20 cm.



16

● ● ● La gamme de produit



17

17. Fermeture métal universelle, avec une chaîne de 6mm de large et une tirette mosel finition or vieilli. Cette fermeture non séparable est surtout utilisée pour les poches, les manches et les jambes, là où la fermeture apporte une touche décorative au vêtement. Elle est disponible dans des longueurs de 12 à 20 cm.



18

18. Fermeture métal universelle, avec une chaîne de 6mm de large et une tirette werra finition argent sans nickel. Cette fermeture séparable est surtout utilisée pour les vestes homme ou femme, là où la fermeture apporte une touche décorative au vêtement. Elle est disponible dans des longueurs de 30 à 90 cm.

19. Fermeture métal universelle, avec une chaîne de 6mm de large et une tirette mosel finition or vieilli. Cette fermeture séparable est surtout utilisée pour les vestes homme ou femme, là où la fermeture apporte une touche décorative au vêtement. Elle est disponible dans une sélection de coloris et dans des longueurs 30 à 90 cm.



19

20. Fermeture métal universelle, avec une chaîne de 6mm de large et 2 tirettes werra finition or vieilli. Cette fermeture séparable à 2 curseurs est surtout utilisée pour les vestes en cuir ou décontractées, là où la fermeture apporte une touche décorative au vêtement. Elle est disponible dans des longueurs de 30 à 90 cm.



20

Conseil: choisissez une fermeture légèrement plus longue que nécessaire. Il est en général plus simple de la raccourcir que de la coudre précisément à l'endroit voulu.

Les fermetures à glissière sont non seulement plus simples et plus pratiques à utiliser que les autres types de fermeture, mais elles peuvent aussi ajouter une touche particulière et caractéristique à vos vêtements. Créez et personnalisez avec les fermetures à glissière!



Le tableau ci-dessous présente les pictogrammes utilisés sur les emballages Opti. Ils vous guideront rapidement vers l'utilisation correcte de chaque modèle.

Non séparable	Home Deco	Literie	Jupes	Chemisiers	Pullovers
Séparable	Sacs	Chaussures	Sacs de sport	Gigoteuses	Vestes d'enfants
Double curseur	Robes	Tissus légers	Vêtements pluie	Pantalons	Poches
				Blousons de cuir	Vestes

Conseil: Pour raccourcir une fermeture à glissière, cousez une nouvelle réunion (arrêt inf.) en faisant des points très serrés au dessus de la chaîne (à la machine, au un point de zig zag sans avancer) – faire environ 8 à 10 passages en piquant l'aiguille de chaque côté de la chaîne – et couper la fermeture 10 mm sous ce nouvel arrêt (pour une fermeture invisible laisser 25 mm). Il est déconseillé de raccourcir une fermeture depuis le haut car sans arrêt haut, le curseur risque de sortir de la chaîne. Sauf si ce haut se termine par une ceinture ou un col.



Type	Fonction	Tirette	Usage principal
S40	Non séparable	Fulda	pantalons élégants
		Drop	les robes, les jupes, les chemisiers pour femme et pour la décoration intérieure
		Bedlinen	litterie
	Séparable	Drop	Tricots légers pour femme
S43	Non séparable	Drop	Tissus légers pour femme
S60	Séparable	Fulda	Tricots légers et vestes sport d'intérieur
M40	Non séparable	Werra	Pantalons et jupes décontractés
	Séparable	Werra	Vestes décontractées pour femme et enfant et tricots élégants pour homme
M45	Non séparable	Flatlock	Jupes et pantalons en jean
M60	Double curseur	Werra	Vestes décontractées et en cuir pour homme et femme, apporte une touche décorative
	Séparable	Werra & Mosel	Vestes décontractées pour homme et femme, apporte une touche décorative
	Non séparable	Werra & Mosel	Poches, manches et jambes, apporte une touche décorative
P40	Séparable	Ring	Vestes pour enfant
P60	Double curseur	Werra	Vestes sport d'extérieur
	Séparable	Werra	Vêtements de pluie, tricots épais et vestes sport d'extérieur

● ● ● Comment Optimiser le remplacement de votre fermeture à glissière défectueuse – en 5 étapes



1. Retirer la fermeture défectueuse sans enlever le fil visible sur l'endroit. Sur la sous patte, vous avez alors une fente entre les 2 bandes de tissu (la sous patte et la patte) qui maintenaient la braguette.
2. Sur la patte, enlever les points et couper le ruban de la fermeture à glissière, au niveau de la ceinture et en bas, pour enlever complètement la fermeture. Ne décousez pas la ceinture.
3. Placer un des rubans de la nouvelle fermeture dans la fente – en mettant l'endroit de la fermeture sur le dessus. Plier et bâtir le ruban en place. Avec le pied de biche spécial fermeture à glissière, coudre la fermeture maintenue fermée tout du long en partant du haut et en descendant autant que vous pouvez.
4. Epingler l'autre ruban encore libre en place en l'alignant sur la couture supérieure originale. Replier le dépassement du ruban en dessous.
5. Ouvrir la fermeture à glissière et avec du fil «extra fort Coats Duet» ou «Coats Creative», coudre le ruban sur la patte du dessus à la main au point arrière afin qu'aucun point ne soit visible sur le dessus du tissu.



● ● ● Comment coudre rapidement une fermeture à glissière – méthode de la fermeture à glissière placée en sous patte.


Avec cette méthode, la fermeture se trouve entièrement couverte. Méthode utilisée pour fermer une jupe, un pantalon, et le long de la couture centrale du dos d'une robe. Cette technique est rapide car il n'y a que 2 coutures à faire.

Fermer la couture sous la fente réservée à la fermeture à glissière au point arrière. Repasser les marges de coutures en les ouvrant. (Ne pas bâtir avec la fermeture à glissière fermée).




Placer le vêtement à l'envers sur la planche à repasser (endroit contre la table). Repasser les marges de couture de la zone réservée à la fermeture sur l'envers: 1,3 cm sur la gauche pour la sous patte et 1,5 cm sur la droite pour la patte.

Enfiler le pied de biche spéciale fermeture à glissière de votre machine à coudre.



Remettre le vêtement sur l'endroit. Glisser l'endroit de la fermeture à glissière fermée contre l'envers du vêtement, sous l'ouverture. Placer le pli de la sous patte tout contre la spirale ou les dents, mais sans les toucher, en mettant l'arrêt inférieur en bas de l'ouverture. Coudre le long de la pliure en commençant en bas de l'ouverture; au point droit.



Mettre l'autre côté de l'ouverture (la patte) sur la fermeture à glissière de façon à ce que le pli soit juste au dessus de la couture et la recouvre. Mettre du ruban adhésif de 2 cm de large en le centrant sur le pli pour maintenir l'ouverture fermée et pour servir de guide pour la surpiqûre (pour vous guider plus facilement, vous pouvez aussi utiliser un pied de biche spécial fermeture à glissière). Pour surpiquer la fermeture à glissière, coudre d'abord le bas de la fermeture, pivoter et continuer le long du guide.

En haut de la fermeture à glissière, coudre au point droit. Enlever le ruban adhésif. Passer les fils sur l'envers et les arrêter en faisant un nœud; repasser.

Opti

for quality



Coats Stroppel AG
5300 Turgi - Suisse
Tel. 056 298 12 20 • Fax 056 298 12 50

coats.stroppel@coats.com

Coats NV, Graanmarkt 42 A/1
9400 Ninove - België/Belgique
België: Telef 054 318989 • Fax 054 318999
Nederland: Telef 00 32 54 318989 • Fax 00 32 54 318999

België/Belgique + Nederland: sales.coatsninove@coats.com • www.coatscrafts.be

